



Hand Wax W0.01

Konečná úprava voskem prémiové kvality pro hydrofóbní lakované povrchy s vysokým leskem. Hand Wax W0.01 obsahuje prémiový karnaubský vosk, který ošetřené plochy dlouhodobě uzavře a chrání. Uzavírací komponenty vytvářejí hladký povrch s velice dobrou hydrofóbií. Lak je zřetelně brilantnější a vysoce lesklý. Hand Wax W0.01 je nutno nanášet jen slabě, a je proto velice vydatný.

Strana 1 od 2

Oblasti použití

Lakované povrchy a vnější plastové konstrukční díly na osobních autech, užitkových vozidlech, motorkách atd.

Doporučené použití

Před vyleštěním a konečným nátěrem vozidlo předem důkladně vyčistěte / omyjte alkalicky (např. prostředkem Green Star, žádné šampóny na konečný nátěr). Při hrubém znečištění jako pryskyřice, náletová rez, dehet atd. očistěte předem pomocí čistící modelíny, odstraňovače asfaltu apod.

Příprava laku: Silně nebo středně zvětralé laky. Podle stavu laku ošetřete strojně brusnou pastou Heavy Cut (H9.01) nebo Fine Cut (F6.01) (viz informace o produktu Heavy Cut a Fine Cut). Zbytky odstraňte plně pomocí profesionální utěrky z mikrovlákna. Lehce zvětralé laky (odstranění hologramu) opracujte pro vysoký lesk Micro Cut (M3.02) strojně pomocí excentru s nucenou rotací (např. Makita PO5000C) a Micro Cut Pad (viz informace o produktu Micro Cut M3.02).

Zbytky odstraňte plně pomocí profesionální utěrky z mikrovlákna. Všechny povrchy otřete s mírným tlakem profesionální utěrkou z mikrovlákna* napuštěnou odstraňovačem silikonu a vosku a otřete druhou rukou před osušením další novou profesionální utěrkou z mikrovlákna*. Pouze tak se zcela odstraní tenzidy, sušící prostředky, oleje obsažené v leštěnkách atd. a zabrání se problémům zesíťování ručního vosku. Pozor: U citlivých unilaků nebo jednovrstevných laků je nutno odstraňovač silikonu a vosku zředit vodou v poměru 1:4, aby se zabránilo eventuálnímu matování. Poslední pruhy doleštěte bez přitlačení další čistou profesionální utěrkou z mikrovlákna*. Lak by měl mít nyní za slunečního světla nebo sodíkovou výbojkou na kontrolu laku povrch bez poškrábání a hologramů. Po tomto kroku už se na lak nesmí sahat rukama / prsty (nebezpečí problémů zesíťování, používejte rukavice). Povrch je nyní perfektně připraven pro ruční vosk.

Nanesení vosku: Pro nanesení přitiskněte dodanou houbu lehce do plechovky a vosk rovnoměrně naneste na plochu. Nechte vosk odvětrat a vyleštěte s utěrkou z mikrovlákna. Leštěte nejlépe kousek za kousek, např. kompletní kapotu motoru a pak teprve další díl.



Hand Wax W0.01

Mytí vozidla: Abyste si dlouho udrželi vysoce lesklý voskovaný povrch a při čištění jej neodstranili příliš rychle, měli byste vozidlo mýt opatrně ručně. Použijte k tomu hodně vody, měkké mycí nástroje a pro šetrné usušení povrchu používejte jen měkké suché utěrky. Tvrdé a agresivní mycí pomůcky rychleji odstraňují vosk a poškrábou povrch. Když se používají mycí zařízení, měly by to být výhradně textilní mycí linky.

Strana 2 od 2

Obaly

Obaly	Č. produktu
0,175 L	426175

Výstražná upozornění

Před použitím zkontrolujte vhodnost a snášenlivost.;

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.